

Manual for using wall socket with hidden camera **DIXSG**

Für eine Anleitung auf Deutsch scrollen Sie zu Seite 2.

Installation and Setup:

1. **Connecting Power:**
 - Connect the wall socket device securely to a 220V power supply.
 - Allow approximately 10-15 seconds for the camera to initialize and boot up completely.
2. **App Installation:**
 - Download and install the "LookCam" application on your smartphone (available on iOS and Android).
3. **Wi-Fi Connection:**
 - Open your smartphone's Wi-Fi settings.
 - Identify and connect to the device's Wi-Fi network. The network SSID will start with the letter "F" and does not require a password.
4. **Camera Configuration:**
 - Launch the LookCam app. | [LookCam for Android](#) | [LookCam for iOS](#)
 - Refresh the app interface to detect and display your camera.
 - Select your router's Wi-Fi network and enter its password to connect the camera to your home or office Wi-Fi.
 - After configuration, the camera will automatically disconnect from your phone's Wi-Fi and reconnect via your router's Wi-Fi.
5. **Remote Access:**
 - Once successfully connected, the camera can be accessed remotely from any location using the LookCam app.

Micro SD Card Usage:

- The camera features a Micro SD card slot on its rear side.
- Supports Micro SD cards up to 128GB.
- Recording modes:
 - Motion Detection
 - Continuous Recording

Handbuch zur Verwendung einer Wandsteckdose mit versteckter Kamera **DIXSG**

Installation und Einrichtung:

6. **Stromversorgung anschließen:**
 - Schließen Sie das Wandsteckdosengerät sicher an eine 220-V-Stromversorgung an.
 - Warten Sie etwa 10–15 Sekunden, bis die Kamera initialisiert und vollständig hochgefahren ist.
7. **App-Installation:**
 - Laden Sie die Anwendung „LookCam“ herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone (verfügbar für iOS und Android).
8. **Wi-Fi-Verbindung:**
 - Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones.
 - Identifizieren Sie das WLAN-Netzwerk des Geräts und stellen Sie eine Verbindung dazu her. Die Netzwerk-SSID beginnt mit dem Buchstaben „F“ und erfordert kein Passwort.
9. **Kamerakonfiguration:**
 - Starten Sie die LookCam-App. | [LookCam for Android](#) | [LookCam for iOS](#)
 - Aktualisieren Sie die App-Oberfläche, um Ihre Kamera zu erkennen und anzuzeigen.
 - Wählen Sie das WLAN-Netzwerk Ihres Routers und geben Sie dessen Kennwort ein, um die Kamera mit Ihrem WLAN zu Hause oder im Büro zu verbinden.
 - Nach der Konfiguration trennt die Kamera automatisch die Verbindung zum WLAN Ihres Telefons und stellt die Verbindung über das WLAN Ihres Routers wieder her.
10. **Fernzugriff:**
 - Nach erfolgreicher Verbindung kann über die LookCam-App von jedem Standort aus per Fernzugriff auf die Kamera zugegriffen werden.

Verwendung der Micro-SD-Karte:

- Die Kamera verfügt auf der Rückseite über einen Micro-SD-Kartensteckplatz.
- Unterstützt Micro-SD-Karten bis zu 128 GB.
- Aufnahmemodi:
 - Bewegungserkennung
 - Kontinuierliche Aufzeichnung